



Kurzanleitung

Ausführliche Montage- und Betriebsanleitungen finden Sie auf www.milesight.de

Stand: März 2022

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe finden Sie ausführliche Anleitungen in digitaler Form auf www.milesight.de

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.

Zugangsdaten und Aktivierung

Standard IP-Adresse: 192.168.5.190 **Standard Benutzername: admin**
Die Kamera muss für den Betrieb zuerst aktiviert werden. Hierzu müssen Sie der Kamera beim ersten Start ein sicheres Passwort vergeben.

Passwort hier eintragen:

Falls keine Aktivierung erforderlich ist, lautet das Standard-Passwort entweder **admin** oder **123456**.

Passwortverlust: Bearbeiten Sie die Sicherheitsfragen, die bei Verlust des Passworts alle beantwortet werden müssen. Andernfalls ist über die Reset-Taste ein Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen möglich.

Falls die Standard IP-Adresse zum Beispiel von einem DHCP-Server geändert wurde, können Sie die IP-Adresse mit der Software **[Smart Tools]** finden. **[Smart Tools]** können Sie auf www.milesight.com herunterladen.

Updates

Es empfiehlt sich vor der Inbetriebnahme, Rekorder und Kamera auf den neuesten Firmwarestand zu bringen. Sie finden die Firmware auf: www.milesight.com -> **Support -> Download Center**
Wichtig ist die Ziffer am Anfang der Firmware-Version. Sie steht für das Modell und muss mit der Firmware-Version Ihres Geräts übereinstimmen. Die Ziffer am Ende steht für den Firmwarestand. Die Ziffern dazwischen sind nicht relevant.


Bedienungsanleitung und Downloads

Ausführliche Anleitungen: www.milesight.de
Software, Tools und Updates: www.milesight.com

Installation bei niedrigen Temperaturen


Eine eingebaute PTFE-Membrane sorgt dafür, dass Luft zirkulieren kann, ohne dass Wasser oder Staub in die Kamera eindringt. Es findet ein ständiger Luftaustausch statt. Unmittelbar nach der Montage kann in der Kamera befindliche Luftfeuchtigkeit bei niedrigen Temperaturen gegebenenfalls zu einem beschlagenen Bild führen.

Sobald die Kamera den Betrieb startet und sich erwärmt, entfernt sich dieser Beschlag jedoch wieder. Dieser Vorgang kann je nach Höhe der Luftfeuchtigkeit circa 30 Minuten bis mehrere Stunden dauern.




3


Installation



Montagebox öffnen.



Kamera von Montagebox lösen.



Anschlussbox befestigen.



Schraube lockern und schwarze Platte zur Seite schwenken.



Einen der beiden Propfen aus der Gummidichtung ziehen.




Kabel durch die Dichtung ziehen.



Dichtung wieder einsetzen.




Schwarze Platte wieder aufsetzen und festschrauben.



RJ45 Stecker befestigen.

Variante A:




Kabel verbinden und Deckel schließen


Variante B:



Verschraubung und Schraubbolzen über das Kabel ziehen.



Beide Netzwerkkabel verbinden.




Kamera wieder an Box befestigen.




Schraube festziehen.




O-Ring auf Netzwerkbuchse am Kabel der Kamera setzen.



Schraubbolzen festziehen.




Kabel durch den seitlichen Schlitz in die Dichtung pressen.



Verschraubung festziehen.



Schraube festziehen.



Dichtung in den Schraubbolzen pressen.



Verkabelung vollständig in die Anschlussbox legen und Deckel schließen.

Kamera ausrichten



Die hier markierte Verschraubung am Wandarm mit zwei bis drei Umdrehungen lockern. Nicht komplett lösen. Gegebenenfalls Schraube ein wenig eindrücken.




Richten Sie die Kamera in die gewünschte Position aus und ziehen Sie die Verschraubung wieder fest.

SD-Karte und Reset




Schrauben an unterer schwarzer Abdeckung lösen.



Derunter befinden sich Reset-Taste und Kartenslot.

Als Zusammenfassung:



Ihr Kundendienst

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Firma: _____

Tel: _____

Mobil: _____

Fax: _____

Email: _____

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Ausführliche Montage- und Betriebsanleitungen:
www.milesight.de

Software, Tools und Updates:
www.milesight.com